

Riktlinjer för garage och verkstäder

Dessa riktlinjer gäller för alla verkstäder och garage, så som parkeringshus, bussgarage, samfällighetsgarage eller liknande under tak.

Parkeringar utan tak hanteras i dokumentet Riktlinjer för parkeringsytor som finns bland våra övriga riktlinjer på följande webbadress: www.nackavattenavfall.se/riktlinjer

Större offentliga garage

I första hand ska garage i anslutning till bostäder, som till exempel samfällighets- eller bostadsrättsgarage, vara avloppslösa. Dessa har i allmänhet ganska få fordon, så eventuellt smältvatten hinner avdunsta. En avdunstningsränna kan vid behov monteras för att ta hand om mindre mängder vatten.

- Om spolmöjlighet/tappkran finns eller om mycket stora mängder smältvatten kan uppstå kan garaget vara kopplat till spillvattennätet, men då vara utrustat med slam- och oljeavskiljare.
- Parkeringshus, bussgarage och liknande ska, om det finns avlopp, ha oljeavskiljare och vara anslutna till spillvattennätet.
- Golvavlopp i smörjgrop ska vara anslutet till spilloljetank, alternativt sättas igen. Förbindelse till spill- eller dagvattennät får inte finnas.
- Garage och verkstäder ska i första hand torrstädas genom sopning. Skurvatten som uppstår ska som regel inte hällas ut i avloppet på grund av dess metallinnehåll.

Privata mindre garage

Privata mindre garage (exempelvis villagarage) som nyuppförs eller byggs om ska vara avloppslösa. Eftersom bilar ska tvättas i biltvätt finns inte behov att ha avlopp. Vid behov kan en avdunstningsränna utan anslutning till spillvattennätet monteras för att ta hand om smältvatten. Garage ska i första hand torrstädas genom sopning. Är det blött kan man skrapa ut vatten och grus.

På vår webb hittar du riktlinjer för oljeavskiljare och hantering av golvscurvatten:

www.nackavattenavfall.se/riktlinjer